

Konfiguracja Skanera kodów kreskowych HDWR HD1900 z Sellasist WMS

Instrukcja obsługi skanera:

<https://cdn.hdwrglobal.com/b2b/HD1900/Files/hd%201900%20instrukcja%20polska.pdf>



Krok 1

Wejście do ustawień:



Krok 2

Przywrócenie ustawień fabrycznych



Krok 3

Opóźnienie przesyłania kodów UWAGA – Zeskanuj ten kod dwukrotnie



Krok 4

Włączenie odczytu wszystkich kodów



Krok 5

Ustaw Sufiks na Enter



Krok 6

Wyjście z ustawień

